


## Liite IKI-Harkkohormin asennusohjeeseen


8.3.2017 alkaen IKI-harkkohormin koko ja suojaetäisyys ovat muuttuneet.

### Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin huonetilassa



Hormin ja seinän väli tuuletettuna.

**Hormin ja seinän välistä tilaa ei saa tukkia.**



Hormin ja seinän väli eristettynä ja listoitettuna.